

**Für das perfekte Finish
deiner Bauteile –
360°-Aushärten mit
einem Knopfdruck**

Das automatische Reinigungssystem RS wash überzeugt durch seine einfache Bedienung und eine prozessgesteuerte Anbindung an deinen Drucker für die professionelle und validierte Nachbearbeitung deiner Druckteile. Durch die automatische Auswahl des passenden Reinigungsprogramms und Reinigungsmediums erfolgt das Reinigen der Druckteile nicht nur prozesssicher und einfach, sondern auch umweltfreundlich durch ein 2-Stufen-Prinzip mit Vorreinigung und Endreinigung. Dieses intelligente System haben wir zum Patent angemeldet. Kombiniert mit der stapelbaren RS cure, bietet die RS wash einen einfachen und validierten Arbeitsablauf.



Wireless Anbindung
zum Drucker



Sauberer Prozess, kein Umgang
mit klebrigem Material



Reduzierter
Geruch



geringer
Platzbedarf



Leistungsparameter	RS wash
Volumen	130 x 75 x 60 mm
Reinigungszeit	ca. 6 - 8 Minuten (materialabhängig)
Reinigungsmedium	Isopropanol, Ethanol
Anschlüsse	WLAN/LAN
Maße (B x H x T)	230 x 270 x 450 mm